

## D PC-Programm


### D.1 Installation des USB Treibers

#### D.1.1 Systemanforderungen


1. Das PC Programm muss gemäss der Installationsanleitung installiert worden sein.
2. Ein MT52 2011 ist vorhanden.

#### D.1.2 Installation


1. Öffnen sie den Geräte-Manager
2. Verbinden Sie das MT52 über das USB Kabel mit dem Computer. Im Geräte Manager erscheint nun das MT52 als Gerät. Machen Sie einen Doppelklick auf das Symbol um das Eigenschaftenfenster zu öffnen.



3. In den Eigenschaften drücken Sie auf Treiber aktualisieren




4. Wählen Sie bitte die zweite Option, „Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen.“



5. Suchen Sie den Treiber im folgenden Verzeichnis:


32Bit Windows: C:\Programme\MT52\USB Driver

64Bit Windows: C:\Programme (x86)\MT52\USB Driver




Wählen Sie anschliessend weiter.


6. Er erscheint nun eine Warnmeldung. Bestätigen Sie die Installation des Treibers durch wählen der zweiten Option, „Diese Treibersoftware trotzdem installieren.“



7. Nach erfolgter Installation des Treibers erscheint die folgende Mitteilung



und im Geräte Manager erscheint das MT52 als Com Port



8. Das MT52 kann nun unter der verwendeten Anschlussnummer verbunden werden.

